

KABINE VORFLUGLISTE

Kraftstoffsystem.....	ENTWÄSSERN
Kraftstoffvorrat.....	OPTISCH PRÜFEN
Handbücher.....	VORHANDEN
Weight & Balance.....	ÜBERPRÜFT
Flugzeug vor dem Rollen.....	GESICHERT
Schalter / Zündschalter.....	AUS
Trimmung.....	PRÜFEN / SETZEN
Tankventil.....	AUF / OBEN
Scheiben.....	ZUSTAND / SAUBER
Rettungssystem.....	ENTSICHERT
Feuerlöscher.....	PRÜFEN

LINKE RUMPFSEITE

Sicherungsleinen.....	ENTFERNT
Fahrwerksbein.....	ZUSTAND
Reifen / Bremsen.....	PRÜFEN
Gepäckraumtüre.....	VERRIEGELT
Statische Druckabnahme.....	PRÜFEN
Zelle / Verkleidung.....	ZUSTAND
Antennen.....	ZUSTAND

LEITWERK

Sicherungsleinen.....	ENTFERNT
Ruder / Ansteuerung.....	FREI / ZUSTAND
Trimmung / Ansteuerung.....	FREI / ZUSTAND
Beleuchtung.....	ZUSATAND
Antennen.....	ZUSTAND

RECHTE RUMPFSEITE

Sicherungsleinen.....	ENTFERNT
Fahrwerksbein.....	ZUSTAND
Reifen / Bremsen.....	PRÜFEN
Gepäckraumtüre.....	VERRIEGELT
Zelle / Verkleidung.....	ZUSTAND

RECHTE TRAGFLÄCHE

Landeklappen.....	FREI / ZUSTAND
Flügeloberseite.....	ZUSTAND / SAUBER
Ruder / Ansteuerung.....	FREI / ZUSTAND
Beleuchtung.....	ZUSTAND
Flügelvorderkante.....	ZUSTAND / SAUBER
Stauohrschutz.....	ENTFERNT
Tankdeckel.....	POS / ENTLÜFTUNG

TRIEBWERKSBEREICH

Motorabdeckung.....	ZUSTAND
Ölstand.....	PRÜFEN
Kühlwasserstand.....	PRÜFEN
Kühlflutteinlass.....	FREI / ZUSTAND
Luftfiltereinlass.....	FREI / ZUSTAND
Bugrad / Federbein.....	ZUSTAND / SAUBER
Propeller.....	ZUSTAND
Beleuchtung.....	ZUSATND

LINKE TRAGFLÄCHE

Landeklappen.....	FREI / ZUSTAND
Flügeloberseite.....	ZUSTAND / SAUBER
Ruder / Ansteuerung.....	FREI / ZUSTAND
Beleuchtung.....	ZUSTAND
Flügelvorderkante.....	ZUSTAND / SAUBER
Stauohrschutz.....	ENTFERNT
Tankdeckel.....	POS / ENTLÜFTUNG

LEISTUNGSDATEN

Normalstart 15° Klappen.....	65-70 KIAS
Kurzstart 15° Klappen.....	60-65 KIAS
Reisesteigflug 0° Klappen....	65-70 KIAS
Vx.....	66 KIAS
Vy.....	73 KIAS
Anflug 15° Klappen.....	60 KIAS
Anflug 30° Klappen.....	55 KIAS
Anflug 35° Klappen.....	50 KIAS
Durchstarten 15° Klappen.....	65-70 KIAS
Stall speed -12° Klappen.....	49 KIAS
Stall speed 0° Klappen.....	42 KIAS
Stall speed 15° Klappen.....	39 KIAS
Stall speed 30° Klappen.....	39 KIAS
Stall speed 35° Klappen.....	39 KIAS
Max. Crosswind 0°.....	16 KIAS
Max. Cosswind 15°.....	11 KIAS
Max. Lastvielfaches.....	+ 4G / - 2G
Manöverspeed Va.....	98 KIAS
Max. Geschwindigkeit Vne....	145 KIAS

COCKPIT CHECKLISTE

Vorflugkontrolle.....	DURCHGEFÜHRT
Passagiere.....	EINGEWIESEN
Sitze und Gurte.....	EINGESTELLT
Bremsen.....	GETESTET
Sicherungen und Schalter...	PRÜFEN
Elektrik.....	AUS
Avionik Schalter.....	AUS
Zündschalter.....	AUS
Tankventil.....	AUF / OBEN

VOR DEM ANLASSEN CHECKLISTE

Schleppgabel.....	ENTFERNT
Parkbremse.....	GESETZT
Vergaservorwärmung.....	AUS
Hauptschalter BAT / GEN....	EIN - BEIDE
ACL Beleuchtung.....	EIN
Zündschalter.....	AUS
Choke.....	NACH BEDARF
Gashebel.....	GESCHLOSSEN
Propellerbereich.....	FREI

ANLASSEN CHECKLISTE

Zündschalter.....	START
Gashebel.....	2000 RPM
Choke.....	GESCHLOSSEN
Öldruck.....	GRÜNER BEREICH
Öltemperatur.....	BIS 50°C MAX. 2.000 RPM

NACH DEM ANLASSEN CHECKLISTE

BAT Amperemeter.....	LADEANZEIGE +
Avionik Schalter.....	EIN
Navigationslichter.....	EIN
Kabinentüren.....	GESCHLOSSEN
Ruder Beweglichkeit.....	TESTEN
Landeklappen.....	PRÜFEN / SETZEN
Trimmung.....	PRÜFEN / SETZEN
QNE / QNH.....	EINSTELLEN

VOR DEM STARTEN CHECKLISTE

Parkbremse.....	GESETZT
Tankventil.....	AUF / OBEN
Trimmung.....	START
Gashebel.....	4000 RPM
Magnete max. 300 RPM.....	PRÜFEN
Vergaservorwärmung.....	PRÜFEN
Triebwerksüberwachung....	PRÜFEN
Drehzahl.....	Leerlauf 2000 RPM
Rettungssystem.....	ENTSICHERT
Funk / Nav / GPS / Transp.....	EINGESTELLT

KURZSTART

Landklappen.....	15°
Bremsen.....	BETÄTIGEN
Gashebel.....	VOLLE LEISTUNG
Bremsen.....	LÖSEN
Bugrad entlasten.....	FRÜHSTMÖGLICH
Steigflug.....	60-65 KIAS
Landeklappen > 65 KIAS.....	EINFAHREN

NORMALSTART

Landklappen.....	15°
Gashebel.....	VOLLE LEISTUNG
Bugrad entlasten.....	FRÜHSTMÖGLICH
Steigflug.....	65-70 KIAS
Landeklappen save ALT.....	EINFAHREN

STEIGFLUG

Landeklappen.....	0°
Geschwindigkeit.....	65-70 KIAS
Gashebel.....	VOLLE LEISTUNG
ONE / QNH.....	EINSTELLEN

REISEFLUG

Landeklappen.....	-12°
Gashebel.....	5200 RPM
Trimmung.....	EINSTELLEN

SINKFLUG

Vergaservorwärmung.....	ANGEPASST
Gashebel.....	ANGEPASST
ONE / QNH.....	EINSTELLEN

DURCHSTARTEN

Gashebel.....	VOLLE LEISTUNG
Vergaservorwärmung.....	AUS
Landeklappen.....	15°
Steigflug.....	65-70 KIAS

VOR DER LANDUNG CHECKLISTE

Passagiere.....	EINGEWIESEN
Sitze und Gurte.....	EINGESTELLT
Bremsen.....	GETESTET
Landebeleuchtung.....	EIN
12 V Kabinenversorgung.....	AUS

NACH DER LANDUNG CHECKLISTE

Landebeleuchtung.....	AUS
Landeklappen.....	EINFAHREN 0°
Transponder.....	SBY

VOR DEM AUSSTEIGEN CHECKLISTE

Flugzeug vor Rollen.....	GESICHERT
Gashebel.....	2000 RPM
Kraftstoffvorratsanzeige.....	PRÜFEN
Elektrik.....	AUS
Avionik Schalter.....	AUS
Zündschalter.....	AUS
Hauptschalter BAT / GEN.....	AUS
Rettungssystem.....	GESICHERT
Tankventil.....	ZU / UNTEN